


IQOS


Korisnički vodič

IQOS 3 DUO

Džepni punjač IQOS™ 3 DUO*




Držač IQOS 3 DUO*




*IQOS 3 DUO je kompatibilan s uređajem IQOS 3

Punjene i čišćenje



Adapter za napajanje



Kabl za punjenje



Alat za čišćenje
uređaja IQOS



Štapići za čišćenje

KORISNIČKI SERVIS

Za dodatne instrukcije i podršku Korisničkog servisa posjetite

www.iqos.com

ili pozovite 0800 2 12 12
(besplatan broj).

iQOS

CARE PLUS

Proširene usluge podrške za korisnike IQOS uređaja.

www.iqos.com/careplus**

** IQOS CARE PLUS možda nije dostupan u vašoj zemlji.

Upoznajte IQOS

Preuzmite aplikaciju IQOS Connect na platformi Google Play da biste saznali više o IQOS uređaju.*



* Google Play i logotip Google Play su trgovачke marke kompanije Google LLC.

* Aplikacija IQOS Connect možda nije dostupna u vašoj zemlji.

Početak



UKLJUČITE


Pritisnite i držite dugme džepnog punjača IQOS 3 DUO na 4 sekunde, a zatim pustite; statusna svjetla držača i statusna svjetla džepnog punjača će se polako paliti.

NAPUNITE DRŽAČ

Ubacite držač IQOS 3 DUO u džepni punjač IQOS 3 DUO, zatim zatvorite vratanca radi punjenja.

Statusno svjetlo držača će prikazati nivo napunjenoosti držača.

Provjerite status držača



PROVJERITE STATUS DRŽAČA

Pritisnite i pustite dugme držača da provjerite status.

Svetla držača pokazuju nivo napunjenosti baterije držača uređaja IQOS 3 DUO.

PROVJERITE STATUS DRŽAČA NA DŽEPNOM PUNJAČU UREĐAJA IQOS 3 DUO



Pritisnite i pustite dugme džepnog punjača da provjerite nivo napunjenosti baterije držača uređaja IQOS 3 DUO.



PROVJERITE STATUS DRŽAČA NA DŽEPNOM PUNJAČU UREĐAJA IQOS 3

Pritisnite i pustite dugme džepnog punjača da provjerite nivo napunjenosti baterije držača uređaja IQOS 3 DUO.

Kako koristiti uređaj IQOS 3 DUO




1. UBACITE PATRONU NESAGORIJEVAJUĆEG DUHANA

Ubacite i nježno pritisnite patronu nesagorijevajućeg duhana do linije na filteru dok je filter okrenut prema vani.

2. POČNITE ZAGRIJAVATI

Pritisnite dugme držača dok držač uređaja IQOS 3 DUO ne zavibrira, a svjetla pulsiraju bijelo.




3. POČNITE KORISTITI

Počnite koristiti IQOS 3 DUO kada držač zavibrira jedanput.

4. PRED KRAJ KORIŠTENJA

Kako bi signalizirao posljednjih 30 sekundi ili posljednja 2 udaha, držač uređaja IQOS 3 DUO će dvaput zavibrirati dok svjetla pulsiraju bijelo.


Kako koristiti uređaj IQOS 3 DUO



5. IZVADITE PATRONU NESAGORIJEVAJUĆEG DUHANA

Povucite poklopac prema gore, a zatim izvadite iskorištenu patronu nesagorijevajućeg duhana.

Kako čistiti držač



1. KORISTITE ALAT ZA ČIŠĆENJE IQOS UREĐAJA

Povucite poklopac prema gore i potpuno ga uklonite. Sačekajte da se uređaj ohladi, a zatim ubacite IQOS čistač i nježno okrećite.

2. KORISTITE ŠTAPIĆ ZA ČIŠĆENJE IQOS UREĐAJA

Ubacite IQOS štapić za čišćenje da biste očistili unutrašnjost držača. Nemojte dodirivati oštricu IQOS štapićem za čišćenje.

Kratki savjeti



PROVJERITE STATUS DŽEPNOG PUNJAČA



Pritisnite i pustite dugme džepnog punjača da provjerite nivo napunjenoosti baterije.

Svjetla će se upaliti da pokažu status baterije.

RESETOVANJE

Pritisnite dugme džepnog punjača dok se svjetla postepeno ne ugase, a zatim pustite.

Sva statusna svjetla će se ugasiti, zatreperiti dvaput i svijetliti sve većim intenzitetom kako bi se potvrdilo resetovanje.



SVJETLA DVAPUT TREPERE BIJELO

IQOS je izvan raspona radne temperature ($0^{\circ}\text{C} - 50^{\circ}\text{C}$) ili je potrebno ubaciti držač u džepni punjač sa zatvorenim vratancima dok se potpuno ne napuni.

SVJETLA TREPERE CRVENO

Resetujte uređaj IQOS 3 DUO. Ako crveno svjetlo nastavi treperiti, kontaktirajte Korisnički servis.

IQOS



Ovaj simbol označava da je potrebno oprezno rukovati proizvodom.

UPOZORENJA I UPUTSTVA O SIGURNOSTI

**MOLIMO PROČITAJTE SVA UPOZORENJA I UPUTSTVA O SIGURNOSTI
PRIJE UPOTREBE KAKO BISTE IZBJEGLI POVREDU.**

Ova upozorenja i uputstva o sigurnosti ne mogu obuhvatiti sve moguće uslove koji se mogu dogoditi, i korisnici moraju biti oprezni i pažljivi.

Zadržite ova upozorenja i uputstva o sigurnosti jer sadrže važne informacije.

Ciljani korisnici

- IQOS i patronе nesagorijevajućeg duhana su namijenjeni samo odraslim osobama.
- IQOS i patronе nesagorijevajućeg duhana su namijenjeni odraslim pušačima koji bi inače nastavili pušiti.
- Djeca i adolescenti nikada ne smiju koristiti IQOS ili patronе nesagorijevajućeg duhana u bilo kojim okolnostima.
- IQOS ili patronе nesagorijevajućeg duhana ne smiju koristiti osobe smanjenih fizičkih, senzornih ili mentalnih sposobnosti ili manjka znanja osim ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva kako da sigurno koriste proizvod i razumiju uključene rizike.

Duhan i nikotin

- Patronе nesagorijevajućeg duhana sadrže nikotin koji stvara ovisnost.
- IQOS i patronе nesagorijevajućeg duhana nisu proizvod bez rizika. Najbolji način smanjenja rizika po zdravlje koje izaziva duhan jeste potpuni prestanak korištenja duhana i nikotina.
- Neki korisnici proizvoda IQOS i patronе nesagorijevajućeg duhana su prijavili da su osjećali bol u trbuhi, prsima, osjećaj gušenja, kašalj, poteškoće s disanjem, vrtoglavicu, suhoću u ustima, suhoću u grlu, gingivitis, glavobolju, slabost, začepljenost nosa, mučninu, iritaciju usta, palpitacije, iritaciju grla i povraćanje.
- Proizvode koji sadrže nikotin ne smiju koristiti osobe koje imaju ili su u opasnosti da imaju srčanu bolest, dijabetes, epilepsiju ili napadaje.
- Proizvodi koji sadrže nikotin se ne smiju koristiti za vrijeme trudnoće ili dojenja. Ako ste trudni, dojite ili mislite da biste mogli biti trudni, potpuno prestanite koristiti duhan i nikotin.
- Prestanak pušenja ili prelazak na IQOS i patronе nesagorijevajućeg duhana ili druge proizvode koji sadrže nikotin može zahtijevati prilagođavanje doze određenih lijekova (npr., teopilin, klozapin, ropinirol).
- Obratite se ljekaru ako imate pitanja o tome trebate li koristiti IQOS i patronе nesagorijevajućeg duhana dok imate neko zdravstveno stanje.

▲ VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE

▲ UPOZORENJE OPASNOST OD GUŠENJA I GUTANJA

Držite IQOS i patronе nesagorijevajućeg duhana van dohvata djece u svakom trenutku.

- OPASNOST OD GUŠENJA — Dodaci za IQOS i patronе nesagorijevajućeg duhana sadrže sitne dijelove.
- OPASNOST OD GUTANJA — Ako progutate patronе nesagorijevajućeg duhana odmah se обратите ljekaru zbog rizika od trovanja nikotinom.

▲ UPOZORENJE OPASNOST OD ELEKTRIČNIH DIJELOVA I BATERIJE

Rizik od električnih dijelova

Nepridržavanje ovih upozorenja i uputstava o sigurnosti može dovesti do požara, eksplozije, električnog udara, povrede i oštećenja proizvoda ili druge imovine:

- Samo ciljani korisnici trebaju koristiti IQOS.
- Džepni punjač IQOS uređaja punite samo odobrenim modelom adaptera za napajanje IQOS uređaja isporučenim u kutiji ili dostupnim u lokalnim ili online IQOS prodavnicama u svrhe punjenja. Spisak odobrenih modela adaptera za napajanje IQOS uređaja potražite u odjeljku s tehničkim podacima ovog Korisničkog vodiča.
- S IQOS uređajem nemojte koristiti dodatke trećih strana.
- Džepni punjač IQOS uređaja punite samo pri sigurnom vrlo niskom naponu. Detalje o naponu potražite u odjeljku s tehničkim podacima ovog Korisničkog vodiča.
- IQOS nemojte koristiti tamo gdje je korištenje elektronskih uređaja zabranjeno.
- Džepni punjač IQOS uređaja punite samo u zatvorenim prostorijama kao što je naznačeno simbolom .
- IQOS nemojte koristiti niti puniti džepni punjač IQOS uređaja i/ili dodatke za IQOS ako su oštećeni, mijenjani ili slomljeni.
- IQOS nemojte koristiti ako njegove baterije cure.
- Nemojte koristiti, puniti niti skladištiti IQOS u uslovima visoke temperature (kao što je unutar automobila u ljetnom periodu ili blizu izvora topline, tj. radijatora ili vatre).

- IQOS nemojte koristiti gdje ima zapaljivih materijala, tečnosti i plinova.
- IQOS i njegove dodatke nemojte uranjati niti dovoditi u kontakt s vodom i/ili drugim tečnostima. Ne dirajte IQOS i/ili dodatke ako postanu mokri ili se urone u bilo koju tečnost.
- IQOS i/ili dodatke nikada nemojte odlagati s ostalim kućanskim otpadom jer mogu doći u kontakt s vodom i/ili drugim tečnostima.
- Povremeno obrišite USB priključak za punjenje na džepnom punjaču IQOS uređaja kako biste izbjegli nakupljanje stranih materija (kao što su čestice prašine).
- Isključite IQOS i/ili dodatke iz bilo kojeg izvora napajanja ako se tokom punjenja pregriju, počnu isparavati, zapale se ili gore.
- Ne dirajte IQOS i/ili dodatke ako se pregriju, počnu isparavati, zapale se ili gore.
- Rukujte oprezno. Pazite da vam IQOS ne ispadne ili da ne bude izložen jakim udarima.
- Ne pokušavajte otvoriti, servisirati, mijenjati ili popraviti bilo koji sastavni dio IQOS uređaja ili zamijeniti bilo koji sastavni dio ili baterije.
- IQOS koristite samo na sobnoj temperaturi između 0° i 50° C.

Rizik od baterije

IQOS se napaja putem zatvorenih litij-ionskih baterija. Baterija je zatvorena u normalnim uslovima korištenja.

- Odmah se obratite ljekaru ako progutate tečnost koja curi iz baterije. Nemojte izazivati povraćanje ili gutati hranu ili piće.
- Ako udahnete paru iz tečnosti koja curi iz baterije, izadžite na svjež zrak i obratite se ljekaru.
- U slučaju kontakta tečnosti koja curi iz baterije s kožom, operite ruke i ne dirajte oči.
- U slučaju kontakta tečnosti koja curi iz baterije s očima, odmah ih ispirite tekućom vodom najmanje 15 minuta i obratite se ljekaru.

▲ OPREZ RIZIK OD OPEKOTINA

Nepridržavanje ovih upozorenja i uputstava o sigurnosti može dovesti do opekotina:

- Čuvajte IQOS i patrone *nesagorijevajućeg duhana* na čistom, suhom i hladnom mjestu.
- IQOS i patrone *nesagorijevajućeg duhana* nemojte izlagati uslovima visoke vlage ili direktnoj sunčevoj svjetlosti.
- Patrone *nesagorijevajućeg duhana* nemojte koristiti u uslovima visokih temperatura ili u periodima visoke vlage.

- Ne uklanjajte patronе *nesagorijevajućeg duhana* za vrijeme upotrebe.
- Nikada nemojte pokušavati da dotaknete oštricu za grijanje IQOS uređaja.

▲ CAUTION RIZIK OD ALERGIJSKE REAKCIJE

- IQOS i patronе *nesagorijevajućeg duhana* mogu izazvati alergijsku reakciju kao što je oticanje lica, usana, jezika, desni, grla ili tijela, otežano disanje ili pištanje u plućima.
- Prestanite koristiti IQOS i patronе *nesagorijevajućeg duhana* i odmah se обратите ljekaru ako osjetite bilo koji od gore navedenih simptoma, jer mogu ukazivati na ozbiljnu alergijsku reakciju.

EKSKLUSIVNA UPOTREBA PATRONA NESAGORIJEVAVUĆEG DUHANA

- IQOS i patronе *nesagorijevajućeg duhana* kupite samo u svojim lokalnim ili online IQOS prodavnicama ili kod drugih ovlaštenih prodavača.
- IQOS koristite samo s patronama *nesagorijevajućeg duhana*. Nikada ne koristite IQOS s cigaretom ili sličnim proizvodima koji nisu odobreni za upotrebu s IQOS uređajem.
- To može dovesti do povrede.
- Nemojte mijenjati patronе *nesagorijevajućeg duhana* na bilo koji način ili dodavati supstance patronama *nesagorijevajućeg duhana*. To može dovesti do povrede.

Prijava neželjenih iskustava

- Obratite se ljekaru ako osjetite bilo koje od neželjenih dejstava po zdravlje dok koristite IQOS i/ili patronе *nesagorijevajućeg duhana*.
- Svako neželjeno iskustvo ili incident možete prijaviti direktno svom lokalnom pozivnom centru (detalje možete pronaći u knjižici Servis za potrošače i garancija). Prijavljanjem neželjenih iskustava ili incidenata možete pomoći u pružanju više informacija o sigurnosti ovog proizvoda.
- Za više informacija posjetite www.iqos.com

INFORMACIJE O ODLAGANJU UREĐAJA IQOS

Važi u Evropskoj uniji i EEP-u

Ovaj simbol na proizvodu i na pakovanju označava da se proizvod i njegovi pojedinačni dijelovi (uključujući baterije) ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Vaša odgovornost je da ga odložite na mjesto određeno za prikupljanje i recikliranje električnog i elektronskog otpada. Između ostalog, potrošene baterije možete besplatno vratiti na mjesto prodaje.

Odvojeno prikupljanje i recikliranje električnog i elektronskog otpada (uključujući baterije) u vrijeme odlaganja će pomoći da se očuvaju prirodni resursi i osigura recikliranje na način koji štiti ljudsko zdravlje i okolinu. Odlaganje električnog i elektronskog otpada kao nerazvrstani komunalni otpad (npr. spaljivanjem ili zakopavanjem otpada) ima negativne posljedice po okolini i ljudsko zdravlje.

TEHNIČKI PODACI

Držač:
IQOS 3 Model A1404/
IQOS 3 DUO Model A1406

Tip baterije:
Li-ion punjiva baterija
Ulaz: 5 V 1,6 A

Džepni punjač:
IQOS 3 Model A1504/
IQOS 3 DUO Model A1505

Tip baterije:
Li-ion punjiva baterija
Ulaz: 5 V 2 A
Bluetooth® 4.1

Džepni punjač IQOS uređaja je označen simbolom nakon čega slijedi „SxxA2x“, što ukazuje da se džepni punjač IQOS uređaja može puniti putem jednog od sljedećih odobrenih modela IQOS adaptera za napajanje.

IQOS adapter za napajanje naizmjeničnom strujom

Model: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27

Ulaz: 100 V - 240 V~ 50 - 60 Hz 0,3 A

Izlaz: 5,0 V  2,0 A

Izlažna snaga: 10,0 W

Prosječna aktivna efikasnost: 79,0%

Potrošnja energije bez opterećenja: <0,09 W

USB kabl tipa C

UPUTSTVA ZA VAĐENJE BATERIJE (ODLAGANJE I RECIKLIRANJE)

Korisnik ne smije vaditi baterije. Na kraju životnog vijeka proizvoda, samo ovlašteni pružalač usluga recikliranja može sigurno izvaditi baterije slijedeći ove korake:

IQOS 3 DUO Džepni punjač (A1505):

Korak 1: Uredaj mora biti potpuno ispraznjen prije rastavljanja. Uklonite poklopac, a zatim s obje strane uklonite vijak.

Korak 2: Odvojite punjač iz korita.

Korak 3: Odvrnite vijak da uklonite držač.

Korak 4: Odvojite FPC i priključak da izvadite PCB punjača.

Korak 5: Izvadite bateriju i odložite je u skladu s lokalnim propisima.

IQOS 3 DUO Držač (A1406):

Korak 1: Uredaj mora biti potpuno ispraznjen prije rastavljanja. Uklonite prednje kućište s držača.

Korak 2: Uklonite stražnje kućište.

Korak 3: Uklonite dugme za napajanje s držača.

Korak 4: Uklonite ljepilo i lem kako biste odvojili bateriju iz srednjeg dijela i okvira. Srednji dio se mora rasporiti zbog ljepila.

Korak 5: Izvadite bateriju i odložite je u skladu s lokalnim propisima.

Kompanija Philip Morris Products S.A. ovime izjavljuje da je IQOS 3 DUO u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Službenu Deklaraciju o usklađenosti možete pronaći na: www.pmi.com/declarationofconformity

IQOS 3 DUO Model A1505 radi u frekvencijskom rasponu od 2,402 – 2,480 GHz uz maksimalnu izlaznu snagu RF ispod 10,0 dBm. IQOS 3 DUO Model A1505 je opremljen pasivnom NFC oznakom koja radi u frekvencijskom rasponu od 13,56 MHz.

Projektovano i proizvedeno pod rukovodstvom kompanije Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Švicarska.



Oznaka i logotip Bluetooth® su registrirani zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc., te svako korištenje ove marke od strane kompanije Philip Morris Products S.A. i njenih podružnica je pod licencom. Drugi zaštitni znakovi i trgovачka imena pripadaju njihovim vlasnicima.

